



# Table des matières

|          |  |           |
|----------|--|-----------|
| <b>1</b> | <b>Introduction .....</b>  | <b>3</b>  |
| <b>2</b> | <b>Préparation .....</b>   | <b>4</b>  |
| 2.1      | Type d'appareil et numéro de série .....   | 4         |
| 2.2      | Équipement minimum .....   | 4         |
| 2.3      | Nettoyage .....  | 4         |
| 2.4      | Test visuel des dommages et des fuites .....   | 4         |
| <b>3</b> | <b>Appareils de contrôle et accessoires.....</b>   | <b>5</b>  |
| <b>4</b> | <b>Essai gravimétrique .....</b>   | <b>6</b>  |
| <b>5</b> | <b>Analyse des résultats de l'essai gravimétrique .....</b>  | <b>7</b>  |
| 5.1      | Erreurs de volume possibles .....  | 8         |
| 5.2      | Température et facteur Z .....   | 8         |
| 5.3      | Limites d'erreur du fabricant de la Dispensette.....   | 9         |
| 5.4      | Limites d'erreur ISO Distributeur d'embouts de bouteilles .....                                    | 9         |
| 5.5      | Limites d'erreur à définir par l'utilisateur.....  | 9         |
| <b>6</b> | <b>Protocole de contrôle pour appareils de mesure volumétrique.....</b>                            | <b>10</b> |
| <b>7</b> | <b>Annexe .....</b>  | <b>12</b> |
| 7.1      | Abréviations, unités et orthographes .....   | 12        |
| 7.2      | Déclaration concernant la sécurité sanitaire .....   | 12        |
| 7.3      | Service de calibrage de BRAND .....  | 13        |
| 7.3.1    | Gamme d'appareils.....   | 13        |
| 7.3.2    | Test selon la DIN EN ISO 8655.....   | 14        |
| 7.4      | Logiciel de calibrage EASYCAL™ - la surveillance des équipements de test en toute simplicité ..... | 14        |

# 1. Introduction

L'instruction de test transcrit les normes pertinentes pour l'essai sous une forme pratique. Elle peut donc être utilisée comme base pour la surveillance des équipements de test selon les normes DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 10012 et DIN EN ISO/IEC 17 025.

En principe, nous recommandons un test tous les 3 ... 12 mois. Le cycle peut cependant être adapté à vos exigences individuelles. En cas de fréquence d'utilisation élevée ou d'utilisation de produits agressifs, il est judicieux de contrôler les appareils plus souvent.

Les appareils suivants peuvent être contrôlés à l'aide de ces instructions de contrôle :

| Appareils                     | Types      | Normes pertinentes |
|-------------------------------|------------|--------------------|
| Dispensette® S                | Digitale   | ISO 8655:2022      |
| Dispensette® S Organic        | Analogique |                    |
| Dispensette® S Trace Analysis |            |                    |

Pour les tests réguliers exigés par les normes DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 10 012, DIN EN ISO/IEC 17 025 et les directives BPL, nous vous proposons un service de calibrage, voir Service de calibrage de BRAND. Ce service de calibrage vous permet d'économiser du temps et des dépenses internes, surtout si vous devez - en plus de l'exploitation courante - procéder à des calibrages.

## Légende

Afin de simplifier la collecte des données pertinentes, la SOP renvoie aux positions respectives dans le protocole d'essai. Les graphiques suivants montrent ces positions :

Exemple :



Position dans le protocole d'essai :



Appareil

Vous trouverez également en annexe le formulaire de sécurité sanitaire nécessaire à l'envoi des appareils ainsi que des informations sur notre laboratoire de calibrage accrédité et sur le logiciel de calibrage EASYCAL™ 5.

## 2. Préparation

### 2.1. Type d'appareil et numéro de série

1. Déterminer le type d'appareil et le volume nominal. Inscrire le résultat dans le protocole d'essai : [1](#)
2. Lire le numéro de série. Le numéro de série se trouve sur le site Bloc de soupapes . Inscrire le résultat dans le protocole d'essai : [1](#)
3. Éventuellement, lecture de la désignation du client. Inscrire le résultat dans le protocole d'essai : [1](#)

### 2.2. Équipement minimum

Pour tester la Dispensette®, vous avez besoin d'au moins l'équipement minimum suivant de cet appareil de laboratoire :

- + Distributeur
- + Canule de distribution
- + Tube d'aspiration
- + Clé de montage

En outre, il faut par exemple une balance et d'autres équipements de test. Ils sont spécifiés sur . Utiliser uniquement des pièces d'origine

### 2.3. Nettoyage

1. Rincer l'appareil de laboratoire avec une solution de nettoyage, puis le rincer plusieurs fois avec de l'eau distillée. Choisir la solution de nettoyage en fonction du milieu préalablement dosé.
2. Essuyer l'extérieur de l'appareil de laboratoire. Selon les indications du mode d'emploi, dévisser le piston doseur et le retirer complètement. Éliminer les dépôts sur le cylindre et le piston de dosage

### 2.4. Test visuel des dommages et des fuites

- + Boîtier
- + Canule de distribution
- + Tube d'aspiration
- + Valve pour recirculation
- + Éléments de commande
- + Fuites

Inscrire le résultat dans le protocole d'essai.

#### Les erreurs possibles et les mesures qui en découlent :

| Favoris  | Mesures   |
|--|---|
| Canule de dosage ou tube d'aspiration déformé(e), défectueux(se) | Représente le cas échéant un risque pour la sécurité, c'est pourquoi il faut remplacer la pièce (voir mode d'emploi « Accessoires »). |
| Fuites   | Représentent le cas échéant un risque pour la sécurité, c'est pourquoi il faut renvoyer l'appareil pour réparation.                   |
| Éléments de commande défectueux                                  | Envoyer l'appareil en réparation.   |

### 3. Appareils de contrôle et accessoires

- + Dispensette®
- + Bouteille (500 ml minimum) remplie d'eau distillée ou désionisée (conforme à la norme ISO 3696, qualité 3 minimum, température ambiante). Équilibrage de la température de l'eau et de la pièce
- + Remplir un récipient (par ex. un erlenmeyer à col étroit) avec un peu d'eau
- + Thermomètre avec un écart de mesure maximal :  $\pm 0,2$  °C
- + Placer l'appareil dans la salle d'essai pendant au moins 1 heure (non emballé). Ajustement de la température de l'appareil et de la pièce.
- + Balance, spécifications recommandées :

| <b>Volume nominal de l'appareil à tester</b>  | <b>Résolution de l'affichage</b> | <b>Répétabilité</b> | <b>Incertitude de mesure élargie en cours d'utilisation</b> |
|---|----------------------------------|---------------------|---|
| <b>V</b>                                      | <b>mg</b>                        | <b>mg</b>           | <b>mg</b>   |
| 20 $\mu\text{l}$ < V $\leq$ 200 $\mu\text{l}$ | 0,01                             | 0,025               | 0,05  |
| 200 $\mu\text{l}$ < V $\leq$ 10 ml            | 0,1                              | 0,2                 | 0,4   |
| 10 ml < V $\leq$ 1 000 ml                     | 1                                | 2                   | 4   |

#### Pondération de l'essai à l'étalon national

L'utilisation de équipements de test calibrés (balance et thermomètre) permet de répondre à l'exigence des normes DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 10 012 et DIN EN ISO/IEC 17 025 de ramener l'essai à l'étalon national. Le calibrage de la balance peut être effectué par exemple par un calibrage DAkkS, une vérification officielle directe de la balance ou par un calibrage de la balance avec des poids rétroactifs correspondants (précision correspondante). Le calibrage du thermomètre peut également être effectué par un calibrage DAkkS, une vérification officielle ou une comparaison avec des thermomètres traçables (dans des conditions définies).

## 4. Essai gravimétrique

1. Déterminer la température de l'eau d'essai. Inscire le résultat dans le protocole d'essai **4**.
2. Régler le volume nominal sur l'appareil.
3. Doser un peu de liquide dans un récipient séparé, racler la goutte se trouvant sur la canule de dosage sur la paroi du récipient.
4. Placer le récipient collecteur sur la balance et le tarer.
5. Placer le récipient collecteur sous la canule de dosage.
6. Tirer le piston jusqu'à la butée supérieure. Une vitesse lente et régulière !
7. Appuyer sur le piston jusqu'à la butée inférieure. Une vitesse lente et régulière !
8. Racler la canule de dosage sur le récipient collecteur.
9. Placer le récipient collecteur sur la balance ; noter la valeur de la pesée. Inscire le résultat dans le protocole d'essai **5**.
10. Tarer à nouveau la balance.
11. Exécuter les points 2 à 10 dix fois.
12. Ensuite, doser chaque fois de manière analogue dix fois 50 % ou 10 % du volume nominal.

## 5. Analyse des résultats de l'essai gravimétrique

Les valeurs de pesées obtenues dans l'essai gravimétrique sont uniquement des valeurs massiques du volume dosé. Pour obtenir le volume réel, il faut effectuer un calcul de correction. Les calculs suivants doivent pour cela être effectués :

| Étape | Calcul  | Remarque   |
|-------|---|--|
| 1.    | <b>Poids moyen:</b><br>(Exemple pour 10 valeurs de pesée)<br><br>$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 + x_7 + x_8 + x_9 + x_{10}}{10}$  |  |
| 2.    | <b>Volume moyen:</b><br><br>$\bar{V} = \bar{x} * Z$   | Facteur Z voir tableau 1.<br>Inscrire le résultat dans le protocole d'essai <a href="#">6a</a> . |
| 3.    | <b>Écart-type:</b><br><br>$s = Z * \sqrt{\frac{\sum(x_i - \bar{x})^2}{n - 1}}$  | Facteur Z voir tableau 1.<br>Inscrire le résultat dans le protocole d'essai <a href="#">6b</a> . |
| 4.    | <b>Exactitude:</b><br><br>$E\% = \frac{\bar{V} - V_0}{V_0} * 100$   | Inscrire le résultat dans le protocole d'essai <a href="#">6c</a> .                              |
| 5.    | <b>Coefficient de variation:</b><br><br>$CV\% = \frac{100 s}{\bar{V}}$  | Inscrire le résultat dans le protocole d'essai <a href="#">6d</a> .                              |
|       | <b>Comparaison valeurs réelles - valeurs de consigne:</b><br>Limites d'erreur voir et les tableaux de précision suivants pour l'appareil concerné, ou définir ses propres limites d'erreur. | Inscrire le résultat dans le protocole d'essai <a href="#">6e</a> .                              |
|       | <b>Résultat:</b>  | Inscrire le résultat dans le protocole d'essai <a href="#">6g</a> .                              |

Les valeurs calculées (R% et CV%) doivent être inférieures ou égales aux erreurs maximales tolérées, auquel cas l'appareil est en ordre.

Si les valeurs calculées sont supérieures aux erreurs maximales tolérées :

- + Vérifier si tous les points de cette instruction ont été correctement réalisés.
- + Respecter les remarques du mode d'emploi sur le thème « Dérangement - que faire ? ».

Si ces mesures ne donnent pas de résultats, nous vous recommandons de faire appel au service de calibrage BRAND, voir 'Service de calibrage de BRAND, p. 13'.

Nous recommandons de réaliser le calcul et l'analyse à l'aide d'un logiciel. Pour cela, BRAND propose le logiciel de calibrage EASYCAL™, voir [ici](#). Ce logiciel confortable fonctionne sous Windows et accélère considérablement les calculs.

## 5.1. Erreurs de volume possibles

Les erreurs de volume possibles et les mesures qui en découlent :

| Favoris                     | Causes possibles  | Mesures   |
|-----------------------------|---|---|
| Volume trop important       | Goutte accrochée à la canule de dosage.   | Avant la pesée, racler les gouttes sur le récipient collecteur.<br>Tarer la balance.  |
|                             | Dosage par à-coups.   | Doser lentement et uniformément.  |
|                             | Lors de l'aspiration, une goutte a déjà été dosée.  | Déplacer avec précaution le piston vers la butée supérieure.  |
| Volume trop petit           | L'appareil fuit.  | Répéter le test de fonctionnement ; resserrer ou remplacer les valves ; monter correctement la canule de dosage ou le tube d'aspiration.  |
|                             | Bulles d'air dans l'appareil.   | Purger l'appareil.  |
| Autres facteurs d'influence | Dosage irrégulier   | Tirer doucement le piston vers le haut et l'enfoncer doucement lors du dosage. Approcher lentement les butées supérieure et inférieure de manière à ce qu'aucune goutte ne se détache de la canule de dosage. |
|                             | L'équilibrage de la température de l'appareil, de la pièce et de l'eau n'est pas terminé. | Effectuer l'ajustement de la température.   |

## 5.2. Température et facteur Z

Extrait de la norme DIN EN ISO 8655

Le tableau se réfère à 1013 hPa

dans la plage de validité de 950 hPa à 1040 hPa.

| Température °C | Facteur Z ml/g |  | Température °C | Facteur Z ml/g |
|----------------|----------------|--|----------------|----------------|
| 15             | 1,0020         |  | 23             | 1,0035         |
| 15,5           | 1,0020         |  | 23,5           | 1,0036         |
| 16             | 1,0021         |  | 24             | 1,0038         |
| 16,5           | 1,0022         |  | 24,5           | 1,0039         |
| 17             | 1,0023         |  | 25             | 1,0040         |
| 17,5           | 1,0024         |  | 25,5           | 1,0041         |
| 18             | 1,0025         |  | 26             | 1,0043         |
| 18,5           | 1,0026         |  | 26,5           | 1,0044         |
| 19             | 1,0027         |  | 27             | 1,0045         |
| 19,5           | 1,0028         |  | 27,5           | 1,0047         |
| 20             | 1,0029         |  | 28             | 1,0048         |
| 20,5           | 1,0030         |  | 28,5           | 1,0050         |
| 21             | 1,0031         |  | 29             | 1,0051         |
| 21,5           | 1,0032         |  | 29,5           | 1,0052         |
| 22             | 1,0033         |  | 30             | 1,0054         |
| 22,5           | 1,0034         |  |                |                |



### 5.3. Limites d'erreur du fabricant de la Dispensette

| Volume de distribution |  | Limite d'erreur pour l'écart de mesure systématique <sup>1)</sup> | Limite d'erreur pour l'écart de mesure aléatoire <sup>1)</sup> |
|------------------------|--|---|--|
| Volumes nominaux       | Réglage en pourcentage du volume nominal |   |  |
| ml                     | %  | ±% (exactitude)   | % (coefficient de variation)                                   |
| 1-100                  | 100                                      | 0,50  | 0,10   |
|                        | 50                                       | 1,0   | 0,20   |
|                        | 10                                       | 5,0   | 1,0  |

<sup>1)</sup> Pour calculer les écarts en unités de millilitres, la marge d'erreur est multipliée par le volume sélectionné.

### 5.4. Limites d'erreur ISO Distributeur d'embouts de bouteilles

| Volume de distribution |  | Limite d'erreur pour l'écart de mesure systématique <sup>1)</sup> | Limite d'erreur pour l'écart de mesure aléatoire <sup>1)</sup> |
|------------------------|--|---|--|
| Volumes nominaux       | Réglage en pourcentage du volume nominal |   |  |
| ml                     | %  | ±% (exactitude)   | % (coefficient de variation)                                   |
| > 0,5 — 200            | 100                                      | 0,60  | 0,2  |
|                        | 50                                       | 1,2   | 0,4  |
|                        | 10                                       | 6,0   | 2,0  |

<sup>1)</sup> Pour calculer les écarts en unités de millilitres, la marge d'erreur est multipliée par le volume sélectionné.

### 5.5. Limites d'erreur à définir par l'utilisateur

Pour le calibrage, l'utilisateur doit déterminer lui-même les limites d'erreurs à respecter. Différentes approches sont possibles :

Si l'application l'exige et si les conditions d'essai optimisées du point de vue métrologique sont disponibles, l'utilisateur peut également s'attendre à ce que les appareils de mesure volumétrique d'occasion en bon état respectent les limites d'erreur indiquées sur .

De manière similaire à la loi allemande sur l'étalonnage, on peut cependant utiliser comme base des limites d'erreurs d'utilisation. Les limites d'erreurs d'utilisation correspondent au double des limites d'erreurs d'étalonnage. Cela signifie que les valeurs des limites d'erreur du fabricant doivent être doublées ! En outre, l'utilisateur peut définir des limites d'erreur spécifiques à son application, qui doivent être respectées par l'instrument de mesure calibré (ajusté).

Cette procédure répond aux exigences des normes DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 10 012 et DIN EN ISO/IEC 17 025.

## 6. Protocole de contrôle pour appareils de mesure volumétrique

1

### Appareil

- Titrette®
- Burette numérique
- Dispensette®
- Transferpette®
- Transferpette® S
- Transferpette® electronic
- Transferpettor

### Type

- fixe
- variable
  
- analogique
- numérique

Volume nominal :

Numéro de série :

Marquage propre au client :

2

### Dommmages

Volume nominal :

Numéro de série :

Marquage propre au client :

3

### Défaut de fonctionnement

 Type de dommage Dommages éliminés aucune Type de défaut de fonctionnement Défaut de fonctionnement éliminé

4

### Environnement

Température de l'eau :

Balance :

Thermomètre :

Suite page suivante

Humidité relative : (minimum 45 %) :

Facteur de correction Z :

5

## Valeurs de pesée de l'essai gravimétrique

| N° de valeur de pesée | Pour 10 % en mg      | Pour 50 % en mg      | Pour le volume nominal en mg |
|-----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|
| X <sub>1</sub> :      | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/>         |
| X <sub>2</sub> :      | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/>         |
| X <sub>3</sub> :      | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/>         |
| X <sub>4</sub> :      | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/>         |
| X <sub>5</sub> :      | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/>         |
| X <sub>6</sub> :      | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/>         |
| X <sub>7</sub> :      | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/>         |
| X <sub>8</sub> :      | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/>         |
| X <sub>9</sub> :      | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/>         |
| X <sub>10</sub> :     | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/>         |

6

## Évaluation de l'essai gravimétrique

| Valeur de calcul |                    | Pour 10 %            | Pour 50 %            | Pour les volumes nominaux |
|------------------|--------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|
| <b>6a</b>        | $\bar{V}$          | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/>      |
| <b>6b</b>        | s                  | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/>      |
| <b>6c</b>        | R [%] réel         | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/>      |
| <b>6d</b>        | CV [%] réel        | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/>      |
| <b>6e</b>        | R [%] de consigne  | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/>      |
| <b>6e</b>        | CV [%] de consigne | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/>      |
| <b>6g</b>        | Résultat           | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/>      |

L'essai a été effectué conformément à la norme DIN EN ISO 8655 ou DIN EN ISO 4787.

Date : Signature :

## 7. Annexe

### 7.1. Abréviations, unités et orthographes

Les abréviations suivantes sont utilisées dans cette instruction de contrôle ou dans d'autres instructions d'essai :

|                |   |
|----------------|---|
| Signes         | A < B : A est plus petit que B<br>A ≤ B : A est inférieur ou égal à B   |
| Domaines       | Exemple : 980 ... 1000 hPa<br>Évite la confusion entre les panneaux : Tiret comme signe moins<br><br>Exemple : 20 µl < V < 100 µl<br>Le volume V est compris entre 20 µl et 100 µl (V est supérieur à 20 µl et inférieur à 100 µl). |
| Matériaux      | PFP : Pentacène perfluoré<br>PMP : Polyméthylpentène<br>PFA : Polymère perfluoroalcoxy<br>Boro 3.3 : Verre borosilicaté<br>AR-GLAS® : Un verre de chimie de la société SCHOTT AG, 55122 Mayence<br>PUR : Polyuréthane               |
| W <sub>1</sub> | Tare du récipient de pesée  |
| W <sub>2</sub> | Poids du récipient de pesée, rempli du produit à peser.   |
| E              | Exactitude  |
| CV             | Coefficient de variation  |
| V              | Volume  |
| s              | Seconde   |
| l              | Litres  |
| ml             | Millilitres   |
| µl             | Microlitres   |
| g              | Grammes   |
| mg             | Milligrammes  |

### 7.2. Déclaration concernant la sécurité sanitaire

Veillez la joindre à l'envoi de l'appareil ou l'envoyer par e-mail à [service@brand.de](mailto:service@brand.de).

BRAND GMBH + CO KG

Otto-Schott-Str. 25

97877 Wertheim

[service@brand.de](mailto:service@brand.de)

F +49 9342 808 91290

Nous avons l'obligation légale de protéger nos employés contre les risques liés aux appareils contaminés. Nous vous prions donc de bien vouloir comprendre que nous ne pouvons effectuer les calibrages| réparations que si nous disposons de la présente déclaration entièrement renseignée et signée.

ATTENTION ! Si vous êtes un client en dehors de l'Allemagne, veuillez vous adresser à notre partenaire de service local dans votre pays. Veuillez envoyer les appareils provenant d'autres pays différents à l'Allemagne uniquement sur demande. Les appareils envoyés sans y avoir été invités ne peuvent pas être traités.

À l'expédition de l'équipement de [REDACTED] | au bon de livraison numéro [REDACTED]

Appareil [REDACTED] | numéro de série [REDACTED]

Le/la soussigné(e) déclare de manière contraignante :

- + que les appareils envoyés ont été soigneusement nettoyés et décontaminés avant l'envoi.
- + que les appareils envoyés ne présentent aucun risque de contamination bactériologique, virologique, chimique et/ou radioactive.

Applications

[REDACTED]

Fluides utilisés :

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> acides          | <input type="checkbox"/> milieux de culture cellulaire, buffer |
| <input type="checkbox"/> bases (alcalis) | <input type="checkbox"/> autres :                              |
| <input type="checkbox"/> solvant         | [REDACTED]   |
| <input type="checkbox"/> sérum, sang     |  |

Mesures de décontamination :

[REDACTED]

Entreprise / laboratoire (tampon)

Nom:

[REDACTED]

[REDACTED]

Pos.

[REDACTED]

Date / signature juridiquement contraignante :

Tél. / Fax / E-mail

\_\_\_\_\_

### 7.3. Service de calibrage de BRAND

BRAND offre un service complet de calibrage et d'ajustement des appareils BRAND et d'appareils de tiers ainsi que, éventuellement, de maintenance et de réparation pour les appareils de BRAND uniquement. Cela vous permet d'économiser du temps et de l'argent et vous offre également l'avantage d'un test par un laboratoire indépendant. Vous trouverez plus d'informations ainsi que le formulaire de commande pour le service de réparation et de calibrage sur le site [www.brand.de](http://www.brand.de).

#### 7.3.1. Gamme d'appareils

1. Pipettes à piston (à un et plusieurs canaux)
2. Distributeurs adaptables sur flacon
3. Burettes à piston (burettes adaptables sur flacon)

#### 4. Pipettes répétitives

### 7.3.2. Test selon la DIN EN ISO 8655

Une équipe d'employés qualifiés contrôle tous les appareils de Liquid Handling dans des pièces entièrement climatisées, à l'aide de balances modernes et de logiciels de contrôle dernier cri, indépendamment du fabricant et conformément à la DIN EN ISO 8655.

Les appareils à volume variable tels que HandyStep®Touch, HandyStep®Touch S, HandyStep® electronic, Transferpette®, Transferpette®S, Transferpette®electronic, Transferpette®-8/-12, Transferpette®-8/-12 electronic, Transferpette®S -8/-12, Transferpettor, Dispensette®, Burette Digital ou Titrette® sont contrôlés au volume nominal, à 50 % du volume nominal et à 10 % ou 20 % du volume nominal.

Pour la documentation des résultats, on établit un protocole d'essai significatif qui satisfait aux exigences des différentes directives à tout point de vue.

Le service de calibrage de BRAND offre :

1. calibrage des appareils de Liquid Handling, indépendamment du fabricant
2. Certificat de calibrage pertinent
3. traitement en quelques jours
4. déroulement économique

### 7.4. Logiciel de calibrage EASYCAL™ - la surveillance des équipements de test en toute simplicité



Le logiciel de calibrage [EASYCAL™ 5](#) vous facilite la surveillance des équipements de test selon BPL/BPF et DIN EN ISO 9001 des appareils de manipulation de liquides (appareils à piston élévateur tels que pipettes, distributeurs, burettes et distributeurs manuels) ainsi que des appareils de mesure de volume en verre ou en plastique. EASYCAL™ 5 ne peut pas être utilisé uniquement pour les appareils de BRAND, mais est ouvert aux appareils de tous les fabricants. EASYCAL™ 5 effectue automatiquement tous les calculs et les compare aux tolérances des normes actuelles ou à leurs valeurs limites définies individuellement au préalable. Les tolérances de nombreux appareils et les réglages d'interface de plus de 100 équipements de test, tels que, par ex., de balances, sont déjà enregistrées.

Choisissez entre une version autonome pour le travail sur un poste de travail (recommandé pour les petits laboratoires dans lesquels le calibrage relève de l'activité d'une seule personne) ou une version client / serveur pour le travail parallèle, réparti sur plusieurs postes de travail (des licences floating sont alors installées sur le serveur).

#### Fonctions :

- + Test des appareils de Liquid Handling et de volumétrie en verre et en plastique selon l'ISO 8655, l'ISO 4787, etc.
- + Logiciel ouvert, adapté à tous les appareils de volumétrie - indépendamment du fabricant.
- + Vaste bibliothèque de spécifications d'appareils de fabricants renommés - extensible et modifiable par l'utilisateur.
- + Étendue des test définissable individuellement par l'utilisateur via des plans de test. Une vaste bibliothèque de plans de contrôle est fournie pour vous aider à démarrer avec EASYCAL™ 5 et à gagner du temps sur la saisie des données.
- + Gestion des appareils - cherchez et trouvez rapidement et facilement le propriétaire, l'historique des contrôles et la prochaine date de contrôle.

- + Contrôle continu de l'état effectif actuel pendant l'essai par le biais de représentations graphiques et d'un calcul ad hoc des valeurs statistiques.  
Fonction de rappel pour les test en attente avec notification automatique du propriétaire de l'appareil par e-mail.
- + Intégration des données d'adresses de vos clients et fournisseurs dans une base de données de partenaires commerciaux  
Gestion des utilisateurs avec rôles d'utilisateurs (par ex. vérificateur, superviseur, administrateur système) et limitation de l'accès aux fonctions d'EASYCAL.  
Principe du double contrôle pour la validation de données critiques telles que les plans de contrôle, tâches de calibrage avant l'impression de certificats, spécification d'appareil, etc.
- + Connexion d'interface via RS232 d'équipements de mesure tels que balances, thermomètres, baromètres et hygromètres avec transfert automatique des valeurs de mesure.
- + L'éditeur de certificat vous permet d'adapter les certificats et protocoles de contrôle fournis à vos besoins et de modifier le design.

## BRAND GMBH + CO KG

Postfach 1155 | 97861 Wertheim | Germany  
T +49 9342 808 0 | F +49 9342 808 98000 | info@brand.de | www.brand.de



BRAND.For lab.For life®

BRAND®, BRAND. For lab. For life.® ainsi que la marque verbale et figurative BRAND sont des marques ou des marques déposées de BRAND GMBH + CO KG, Allemagne. Toutes les autres marques illustrées ou reproduites sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Nous souhaitons informer et conseiller nos clients par le biais de nos écrits techniques. La possibilité de transposer des valeurs empiriques générales et des résultats obtenus dans des conditions de test à un cas d'application concret dépend toutefois de multiples facteurs qui échappent à notre influence. Nous vous prions donc de comprendre qu'aucun droit ne peut être déduit de nos conseils. L'applicabilité doit donc être vérifiée très soigneusement par l'utilisateur lui-même dans chaque cas particulier.

Sous réserve de modifications techniques, d'erreurs et de fautes d'impression.



Sur [shop.brand.fr](https://shop.brand.fr), vous trouverez des accessoires et des pièces de rechange, des modes d'emploi, des instructions de contrôle (SOP) et des vidéos sur le produit.



Vous trouverez de plus amples informations sur les produits et les applications sur notre chaîne Youtube mylabBRAND.

© 2023 BRAND GMBH + CO KG | 0624



BRAND (Shanghai) Trading Co., Ltd.  
Shanghai, China

Tel.: +86 21 6422 2318  
info@brand.com.cn  
www.brand.cn.com

BRAND Scientific Equipment Pvt. Ltd.  
Mumbai, India

Tel.: +91 22 42957790  
customersupport@brand.co.in  
www.brand.co.in

BrandTech® Scientific, Inc.  
Essex, CT. United States of America

Tel.: +1 860 767 2562  
info@brandtech.com  
www.brandtech.com